

Typ 206, 223, 232

Bilden visar TYP 223.163

- 2 Knapp "Huvudmeny"
- 3 Pekplatta navigering
- 4 Förardisplay



P00.20-A039-06

	Förberedande åtgärd		
1	Stäng motorhuven, dörrarna och bagageluckan.		
2	Växla styrenheten för elektroniskt tändningslås till läge "1" (kl. 15R).	i Det får inte finnas några felmeddelanden på förardisplayen (4).	
	Öppna verkstadsläget		
3	Tryck på knappen "Huvudmeny" (2).	i På förardisplayen (4) visas huvudmenyn.	
4	Välj och bekräfta menyalternativet "Klassisk" i förardisplayen (4) genom att svepa över pekplattans navigering (3).	i På förardisplayen (4) visas menyalternativet "Klassisk" med hastighetsmätare och varvräknare.	
5	Välj och bekräfta menyalternativet "Vägmätarställning" på förardisplayen (4) genom att svepa över pekplattans navigering (3).		
6	Tryck på knappen "Huvudmeny" (2) och håll kvar i minst 5 s och släpp sedan. Tryck sedan inom 1,5 s på knappen "OK" på pekplattans navigering (3) i minst 3 s.	i På förardisplayen (4) visas verkstadsmenyn med flikarna: "Fordonsdata", "ASSYST PLUS", samt andra utrustningsberoende menyalternativ.	
	Stäng verkstadsläget		
7	Tryck på knappen "Huvudmeny" (2) och stäng menyn "Verkstad".	i På förardisplayen (4) visas huvudmenyn.	
	Uppföljande åtgärd		
8	Ställ styrenheten för elektroniskt tändningslås läge "0".		