

Typ 470, 471

- 1 Knapp "Huvudmeny"
- 2 Knapp "svara"
- 3 Knapp "OK"
- 4 Knappar för bläddring framåt och bakåt
- 5 Knapp "tillbaka"
- 6 multifunktionsruta



G82.90-0001-75

	Val		
1	Stäng motorhuven och dörrarna.		
2	Vrid tändningsnyckeln till läge "1".		
3	Tryck flera gånger på knappen "Huvudmeny" (1) tills menyposten "Färd" är markerad på multifunktionsdisplayen (6) och bekräfta med OK-knappen (3).	i	På multifunktionsdisplayen (6) ska startbilden (trippmätarställning/vägmätarställning) visas som på bilden. Tryck på en av knapparna för framåt- och bakåtbläddring (4) igen vid behov.
4	Tryck först på knappen svara (2) och håll den intryckt. Tryck därefter inom 1 s även in knappen OK (3) och håll den intryckt i 5 s.	i	På multifunktionsdisplayen (6) visas verkstadsmenyn med menyposterna "Fordondata", "Rullbromsprov", "Bromsbeläggsbyte" och "ASSYST PLUS".
5	Tryck på en av knapparna för framåt- och bakåtbläddring (4) tills "ASSYST PLUS" är markerat. Bekräfta med knappen "OK" (3).		
6	Slå på tändningen.	i	På multifunktionsdisplayen (6) visas meddelandet "Trampa ner bromsen för att starta motorn".
7	Trampa ner bromsen och bekräfta med knappen "OK" (3), men starta inte motorn.	i	På multifunktionsdisplayen (6) visas menyposterna "Servicedata", "Fullservice", "Bilutlämning" och "Oljemätning".
	Avläs servicedata		
8	Välj menyalternativet "Servicedata" och bekräfta med knappen "OK" (3).	i	Anteckna servicekoden (t.ex. "A") som visas i multifunktionsdisplayen (6).
9	Tryck flera gånger på knappen för bläddring framåt (4) och läs av resterande körtid, resterande körsträcka och oljedataposten (t.ex. 01 1F 00).	i	Notera avlästa data.
	Återställ servicedata		
10	Tryck på knappen (5) tills menyalternativen "Servicedata", "Fullservice" och "Bilutlämning" visas på multifunktionsdisplayen (6).		
11	Tryck på en av knapparna för framåt- och bakåtbläddring (4) tills "Fullservice" är markerat och bekräfta med knappen "OK" (3).	i	På multifunktionsdisplayen (6) visas aktuella servicepunkter.
12	Tryck på en av knapparna för framåt- och bakåtbläddring (4) tills "Bekr. service" är markerat och bekräfta med knappen "OK" (3).	i	På multifunktionsdisplayen (6) visas oljevalet eller "Service utförd?".
13	Välj specifikation för den använda motoroljan med en av knapparna för framåt- och bakåtbläddring (4) och bekräfta med knappen "OK" (3).		
14	Tryck på en av knapparna för att bläddra framåt och bakåt (4) tills "Ja" är markerat. Bekräfta med OK-knappen (3).	i	På multifunktionsdisplayen (6) visas "Ingen återtagning möjlig".

15	Tryck på en av knapparna för framåt- och bakåtbläddring (4) tills "Bekräftelse" är markerat. Bekräfta med knappen "OK" (3).	<p>i På multifunktionsdisplayen (6) visas "Fullservice utförd".</p> <p>Om servicen inte eller endast delvis utförs efter återställning av servicedatorn,</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>måste servicedatorn återställas på ingångsvärdet igen.</p>	
	Bortval		
16	Tryck flera gånger på knappen "tillbaka" (5) tills startbilden (trippmätarsträcka/vägmätarställning) visas på multifunktionsdisplayen (6)		
17	Slå av tändningen.		