

Typ 117, 156, 166, 172, 176, 218, 231, 242, 246

Bilden visar TYP 172

- 1 Knapp "systemval"
- 2 Knapp för att ta emot och avsluta telefonsamtal
- 3 OK-knapp
- 4 Knapp för bläddring framåt och bakåt
- 5 Knapp "tillbaka" och röststyrningssystem av
- 6 multifunktionsruta



P54.33-2582-11

	Val		
1	Stäng motorhuven		
2	Stäng dörrar och baklucka		
3	Vrid sändarnyckeln i styrenheten för elektroniskt tändningslås till läge "1"		i På multifunktionsdisplayen (6) ska startbilden (vägmätarställning) visas. Tryck vid behov flera gånger på knappen för att bläddra framåt och bakåt (4).
4	Tryck flera gånger på knappen systemval (1) tills menyposten "Färd" är markerad på multifunktionsdisplayen (6).		i Menyposten "Färd" förblir vald under ca 5 sekunder. Arbetsmoment 5 måste utföras inom denna tid.
5	Tryck först på knappen för att ta emot/avsluta telefonsamtal (2) och håll kvar. Därefter ska du inom 1 sekund dessutom trycka på knappen OK (3) och hålla kvar i ca 5 sekunder		i På multifunktionsdisplayen (6) visas verkstadsmenyn med flikarna "Fordonsdata", "Rullbromsprov", "Bromsbeläggsbyte" (endast typ 166, 172, 176, 231, 246) och "ASSYST PLUS".
6	Tryck flera gånger på knappen för bläddring framåt och bakåt (4) tills "ASSYST PLUS" är markerat och bekräfta valet med knappen O. K. (3)		i På multifunktionsdisplayen (6) visas flikarna "Servicedata" och "Fullservice".
	Avläs servicedata		
7	Välj register "Servicedata" och bekräfta med knappen O. K. (3)		i Notera i mottagningsprotokollet de verkstads-koder (t.ex. 505) och servicekod (t.ex. A) som visas på multifunktionsdisplayen (6). Koderna behövs för generering av det fordonsspecifika servicebladet i WIS/MSS.
8	Tryck flera gånger på knappen för bläddring framåt (4) och avläs återstående körtid, återstående körsträcka och oljedatapost (t.ex. 01 1F 00)		i Notera avlästa uppgifter i mottagningsprotokollet.
	Återställ servicedata		
9	Tryck på knappen för bläddring framåt och bakåt (4) för att markera "Fullservice" och bekräfta valet med knappen O. K. (3).		i På multifunktionsdisplayen (6) visas aktuella servicepunkter.
10	Tryck flera gånger på knappen för bläddring framåt och bakåt (4) tills "Bekräfta serv." är markerat i multifunktionsdisplayen (6) och bekräfta valet med knappen O. K. (3)		i På multifunktionsdisplayen (6) visas oljevalet eller "Service utförd?".
11	Välj specifikation för den använda motoroljan med knappen för att bläddra framåt eller bakåt (4) och bekräfta med knappen O. K. (3)	På fordon med oljeval	i För att högsta kilometerintervall ska uppnås måste i bensinmotorer motorolja enligt driftmedelsföreskrifter blad 229.5 och i dieselmotorer motorolja enligt driftmedelsföreskrifter blad 229.51 användas och bekräftas!

12	Tryck på knappen "bläddra framåt och bakåt" (4) tills "Ja" är markerat. Bekräfta med knappen O. K. (3)	i På multifunktionsdisplayen (6) visas "Ingen återtagning möjlig".	
13	Tryck på knappen "bläddra framåt och bakåt" (4) tills "Bekräftelse" är markerat. Bekräfta med knappen O. K. (3)	i På multifunktionsdisplayen (6) visas "Fullservice utförd". Om servicen inte eller endast delvis utförs efter återställning av servicedatorm, måste servicedatorm återställas på ingångsvärdet igen. ↓ Nollställning av serviceindikeringen till föregående service	AP00.20-P-0044A
	Bortval		
14	Tryck flera gånger på knappen "bakåt" och "röststyrningssystem av" (5) tills startbilden (vägmätarställning) visas på multifunktionsdisplayen (6)		
15	Vrid sändarnyckeln i styrenheten för elektroniskt tändningslås till läge "0"		